



4 mm insexnyckel



10 mm



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



1. Grattis! Du har nu mottagit din skidholk och då återstår nu endast några minuters montering.
De verktyg som du behöver finner du på bilderna.
2. Starta med att lägga ut samtliga delar.
3. I den medföljande påsen finns de skruvar och muttrar som du kommer att behöva.
- 4-5. Börja med de båda sidorna samt den perforerade bottenplattan. Tänk på att rikta de båda sidoväggarnas sluttande del uppåt och framåt samt att på den vänstra väggens insida skall det finnas uttag för krokarna.
- 6-7. Nästa steg är att montera toppen (taket) Nu är själva ramen klar.
8. Dags för de tre gångjärnen. 6 skruvar och muttrar till vardera. Den utbuktande delen på gångjärnet skall vara på utsidan. Se bild.
9. Handtagets tur.
10. Nu är skåpet färdigt. Dags att sätta det på plats.
11. För montering på utvald vägg använder du bäst medföljande borrhålskruvar. Hål finns inuti skåpet på långsidorna samt på skåpets ovansida på utsidan.
12. Till sist hakar du fast de två medföljande krokarna för stavar.



RUNESSONS
MEKANISKA AB